

Diese Information ersetzt nicht die jeweiligen Anleitungen zur Reinigung und Desinfektion der Produkte.

Welche Atemschutzplattformen sind abgedeckt?

	REINIGER	DESINFIZIATIONSMITTEL
VOLLMASKE		
3S	Freigegeben	Freigegeben
Ultra Elite	Freigegeben	Freigegeben
G1 FP	Freigegeben	Freigegeben
LUNGENAUTOMAT		
AutoMaXX	Freigegeben	Freigegeben
M1	Freigegeben	Freigegeben
PRESSLUFTATMER		
AirGo / AirMaXX	Freigegeben	N/A
M1 inkl. Control Module & SLS 2.0	Freigegeben	N/A



Welche Mittel kann ich für den **manuellen** Prozess verwenden?

Manuelle Dekontamination (Vorreinigung) für oben aufgeführte Atemschutzgeräte

	Hersteller	Produkt	Konzentration
Feuchttücher	AVET	Dry Cleaning Wipe Clara Clean Go SX100	N/A
	Diversey	Oxivir Excel Wipe	N/A
Lösungsmittel im Wasserbad & weiche Bürste	Diversey	Suma Light D 1.2	0,5%
		Oxivir Excel	2,0%
	Dr. Weigert	Neoform K Plus	1,0%

Manuelle Desinfektion für Lungenautomat und Vollmaske

	Hersteller	Produkt	Konzentration
<ul style="list-style-type: none"> • Lauwarmes ($\leq 30^\circ \text{C}$) Wasser im Becken • Keine Zusätze oder Reinigungsmittel • Bürste kann verwendet werden • Gründliches Spülen empfohlen 	Diversey	Oxivir Excel	2,0%
	Dr. Weigert	Neoform K Plus	1,0%
	Ecolab	Incidin Rapid	1,5%



Welche Mittel kann ich für einen **maschinellen** Prozess verwenden?

Maschinenreinigung

Für Kunden, die Reinigung und Desinfektion in zwei Schritten trennen möchten

Reinigung				
Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
EW80	Mat	1,0%	Etolit GT500	0,25ml/l
Diversey	Suma Jade Pur-Eco L8	4g/l	Suma Med Neutral	0,5g/l
EW80	Clean	1,0%	N/A	N/A

Maschinendesinfektion

- a) Für Kunden, die Reinigung und Desinfektion in zwei Schritten trennen möchten, ist dies der letzte Vorgang.
 b) Für Kunden, die die Maschinenreinigung überspringen bzw. Reinigung und Desinfektion in einem Schritt kombinieren möchten, ist dies die Vorgehensweise.

Desinfektion				
Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
EW80	Mat	1,0%	Etolit GT500	0,25ml/l
Diversey	Suma Jade Pur-Eco L8	4g/l	Suma Med Neutral	0,5g/l



Welche Art von Waschmaschinen kann ich für die beiden Schritte verwenden?

Prozess	Hersteller	Produkt
Reinigung	MEIKO	Top Clean M
		Pressluftatmer Waschmaschine (in Kürze)
	RESCUE Intellitech AB	Solo Rescue
	Jede andere lokale industrielle Waschmaschinenmarke	Endbenutzer müssen die in den MSA-Anleitungen zur Reinigung und Desinfektion beschriebenen Waschparameter befolgen
Desinfektion	Meiko	Top Clean M
	Miele	Trommelmaschine
	RESCUE Intellitech AB	Solo Rescue
	Jede andere lokale industrielle Waschmaschinenmarke	Endbenutzer müssen die in den MSA-Anleitungen zur Reinigung und Desinfektion beschriebenen Waschparameter befolgen